

# Charge-it

## רמקול "הורן" CH-4335 Horn Bluetooth

מדריך הוראות (קראו את הדברים לפני שאתם ממשיכים)

### הספק:

- פועל בעזרת סוללת ליתיום פנימית נטענת. אנא הטעינו את הרמקול שלכם טעינה מלאה לפני השימוש הראשון.
- לטעינת הסוללה השתמשו בכבל מיקרו USB (כלול עם המוצר): הכניסו את התקע לתוך שקע "הטעינה" הממוקם בחלק האחורי של היחידה ולאחר מכן חברו את המחבר של כבל הטעינה לתוך שקע ה-USB שבמחשב לטעינה.
- נורית אדומה תציין את מצב הטעינה. ברגע שהסוללה טעונה במלואה, הנורית האדומה תיכבה באופן אוטומטי.
- נתקו את כבל ה-USB כאשר הסוללה טעונה במלואה.

### נגינת מוסיקה באמצעות בלוטות'

- הפעילו את רמקול בלוטות' שלכם באמצעות העברת מתג ההפעלה / כיבוי הממוקם בצד האחורי של הרמקול למצב "ON".
- נורית החיווי הכחולה תהבהב במהירות. הדבר מציין שהרמקול במצב שיוך ומחפש אחר התקן בלוטות'.
- הפעילו את פונקציית בלוטות' במכשיר שלכם, חפשו אחר רמקול בשם "Horn CH-4335" ובחרו בו, המכשיר שלכם יבצע פעולת שיוך ללא סיסמא (במידת הצורך, הזינו את הסיסמא "0000" לסיים תהליך השיוך). הנורית הכחולה תתחיל להבהב לאט לאחר השלמת תהליך השיוך.
- התחילו את הפעלת נגינת המוסיקה במכשיר שלכם. שמרו את המכשיר שלכם בטווח של 33 רגל (10 מטרים) מהרמקול שלכם.
- כווננו את עוצמת הקול של המכשיר שלכם לדרגת עוצמת קול נוחה.
- כבו את המכשיר כאשר אינו בשימוש.

### הפעלת רמקול אוניברסלי

- השתמשו בכבל כניסה AUX לנגינת מוסיקה עבור מכשירים אחרים ללא בלוטות'.
- חברו את כבל AUX הכלול לתוך שקע AUX הממוקם בצד האחורי וחברו את הקצה האחר לתוך שקע ה-AUX של המכשיר.
- המכשיר יעבור באופן אוטומטי למצב AUX.
- כל לחצני הבקרה והפונקציות מופעלים באמצעות המכשיר הנייד שלכם.
- נתקו את כבל AUX כאשר המכשיר אינו בשימוש.

### התראות:

- מוצר זה אינו משחק. הרחיקו אותו מילדים קטנים.
- אנא הרחיקו את המוצר ממים/חום.
- הספק נמוך עשוי לגרום לחיבור גרוע ואפילו לכך שפונקציית בלוטות' לא תפעל.
- אין להטעין את הסוללה יתר על המידה.
- אין לחשוף את מארז הסוללה לחום מוגזם כגון אור שמש, אש ומקורות חום דומים.



## **CH-4335 Bluetooth Speaker Instruction Manual (Read before proceeding)**

### **Power:**

- Works on internal rechargeable Lithium battery. Please charge your speaker fully before first use.  
To charge the battery use the micro USB cable( included): insert the jack into "Charging" jack located on the back of the unit and then plug the USB connector of charging cable into the USB port on a computer for charging.
- A red light will indicate the charging situation. When battery is full, the red light will turn off automatically.
- Disconnect the USB cable when it is fully charged

### **Playing Music Via Bluetooth**

- Turn your Bluetooth speaker on by sliding the power switch located on the back side of the speaker to 'ON' position.
- The blue indicator light will flash quickly. This indicates that the speaker is in pairing mode and searching for your Bluetooth device.
- Turn on the Bluetooth function on your device, search the speaker named "**Horn CH-4335**" and select it, your device will pair without a password. (If required, enter the password "0000" to finalize the pairing). The Blue light will begin to flash slowly after pair is complete.
- Start playing music on your device. Keep your device within 33feet (10 meters) of your speaker.
- Adjust the volume of your device to a comfortable level.
- Turn off the unit when not in used.

### **Universal Speaker Operation**

- Use Auxiliary input cable to play music for other devices without Bluetooth,.
- Connect the included Auxiliary cable into the Auxiliary port on the back side and plug the other end into your device auxiliary port
- The device will switch to auxiliary mode automatically.
- All controls and functions are operated through your mobile device.
- Disconnect the Auxiliary cable when not in used.

### **Caution:**

- This is not a toy. Please keep away from small children.
- Please keep away from water / heat.
- Low power may cause poor connection even no working of Bluetooth.
- Do not over-charge the battery.
- Battery pack shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.