



הוראות הפעלה לשעון USB

דגם ZA-4280

1: מאפיינים

- ◆ תצוגת שעה בתאורת LED
- ◆ בחירה של פורמט תצוגת שעה 12 / 24
- ◆ הגדרת שלוש רמות בהירות תאורה
- ◆ התראה ונמנום
- ◆ פעולת כפתור מסתובב של פעולות (מצב MODE, מעלה UP, מטה DOWN)
- ◆ טמפרטורה ($^{\circ}\text{C}$ / $^{\circ}\text{F}$)
- ◆ תאורת הרקע תדלוק במשך 6 שניות בלחיצה על המתג כאשר המכשיר מופעל על ידי 3 סוללות AAA.
- ◆ פעולת מצב לילה
- ◆ מתאם חשמל DC או כבל USB

2: מתג הפעולות

פעולה	תכונה	מעלה UP (בכיוון השעון)	מטה DOWN (נגד כיוון השעון)	מצב MODE
סטנדרטי Standard	סיבוב	בהירות רמת בהירות תאורה (בהיר / בינוני / כהה)	כביע / ON של פעולת התראה (סמל AL יופיע עם הפעלת תכונת ההתראה)	הפעלה / ON כביע / OFF
הגדרת שעה	סיבוב	החזק	מעבר בין $^{\circ}\text{C}$ / $^{\circ}\text{F}$	שלב 1 אחורה
הגדרת התראה	סיבוב	החזק	שלב 1 קדימה	שלב 1 אחורה
הגדרת מצב לילה	סיבוב	החזק	הפעלה / ON כביע / OFF של מצב לילה	הפעלה / ON כביע / OFF של מצב לילה

3: הפעלה

(1) הגדרת שעה

- א. במצב תצוגת שעה, החזיקו את מקש מצב MODE במשך 2 שניות על מנת להיכנס אל מצב הגדרת שעה. רצף ההגדרה: תצוגת 12 שעות / 24 שעות < שעה < דקה.
- ב. תוך כדי הליך ההגדרה, הפריט המוגדר יבהב.

(2) הגדרת התראה

- א. תחת מצב התראה, החזיקו את מקש מצב MODE במשך 2 שניות על מנת להיכנס אל מצב הגדרת התראה. רצף ההגדרה: שעה < דקה.

- ב. תוך כדי הליך ההגדרה, סמל AL יבהב.
- ג. תחת מצב הגדרה, כל הפריטים המוגדרים יבהבו.

3) פעולת מצב לילה

- א. המשמעות של מצב לילה היא כי תצוגת LED תעמעם אוטומטית את התאורה בשעות הלילה.
- ב. בתוך ממשק השעה, לחצו על מקש המצב MODE 3 פעמים על מנת להיכנס אל ממשק מצב לילה. סובבו את הכפתור על מנת להפעיל ON / לכבות OFF. ON משמעו הפעלת התכונה, OFF משמעו כיבוי התכונה.
- ג. ברירת המחדל של מצב לילה היא הזמן בין השעות 18:00 עד 6:00.
- ד. כאשר מצב לילה מופעל ON, החזיקו את מקש מצב MODE על מנת להיכנס אל הגדרת מצב לילה. רצף ההגדרה: שעת התחלה < דקת התחלה < שעת עצירה < דקת עצירה. בעת הגדרת שעת התחלה של מצב לילה, הנקודה העליונה תופיע, ובהגדרת שעת העצירה, הנקודה התחתונה תופיע.

4) פעולת התראה ALARM ונמנום SNOOZE

- א. כאשר ההתראה מופעלת, יושמע הזמזם (4 צפצופי ביפ ביפ / שנייה) במשך 2 דקות.
- ב. כאשר ההתראה מופעלת, סובבו את הכפתור בכיוון השעון או נגד כיוון השעון בשלב 1 יפעיל את תכונת הנמנום, סמל AL יבהב. ההתראה תופעל שוב תוך 5 דקות. תוך כדי הפעלת ההתראה, אם תסובבו את הכפתור ימינה או שמאלה, תופעל פעולת נמנום חדשה, וההתראה תופעל שוב כעבור 5 דקות נוספות. פעולת הנמנום תחזור על עצמה אם תמשיכו לסובב את הכפתור ימינה או שמאלה תוך כדי הפעלת ההתראה.
- ג. תוך כדי הפעלת ההתראה, לחצו על המתג פעם 1 להפסקת ההתראה. כעת תופעל ההתראה שוב באותה שעה ביום הבא.

5) טמפרטורה

סובבו והחזיקו את מקש מעלה UP להעברת תצוגת הטמפרטורה בין °C / °F.

6) פעולות אחרות

- א. שליטה בשלוש רמות בהירות תאורה: ברירת המחדל היא רמה גבוהה. סובבו את מקש מעלה UP למעבר אל רמת בהירות תצוגה גבוהה / בינונית / נמוכה.
- 4. צריכת חשמל
- א. 3 X סוללות AAA אינן כלולות, הסוללה משמשת רק לזיכרון השעה, לא לתמיכה בפעולת השעון.
- ב. כניסת חשמל DC 5 וולט אינה כלולה / כבל USB כלול.