

מדריך למשתמש

אוזניות סטריאו אלחוטיות (EARBUDS)

דגם: 4958



מפרטים טכניים

- גרסת BT: 3
- פרופיל: A2DP/AVRCP/SPP/HFP
- טווח: עד 10 מטר
- טווח תדרי שמע: 20Hz-20kHz
- מיקרופון מובנה בעל ביצועים גבוהים
- סוללה: אוזניות 25mAh, מארז סוללה 150mAh
- זמן פעולה: ב- 70% עוצמת קול עד 3 x 2 שעות.

תכולת החבילה

- 2 X אוזניות אלחוטיות
- מארז חשמל לאחסון וטעינה
- כבל מסוג C
- מדריך למשתמש

טעינת האוזניות

הניחו את האוזניות במארז הטעינה. וודאו שהאוזניות מוכנסות כהלכה ושמגעי האוזניות ומארז הטעינה נוגעים זה בזה. יחידות האוזניות נטענות באמצעות מטען הסוללות הפנימי. יש נורה אדומה קבועה על האוזניות במהלך הטעינה והיא נכבית כאשר האוזניות טעונות במלואן.

טעינת מארז הטעינה

חברו את כבל הטעינה מסוג C לשקע במארז הטעינה ואת תקע ה-USB-A של הכבל למקור מתח USB כגון מחשב או מטען USB. הסוללה הפנימית של מארז הטעינה תיטען. מצב הטעינה של המארז מצוין על ידי נורית LED בצד הפנימי של מארז הטעינה. אם הצבע האדום מאיר ארוכות משמעו כי מארז הטעינה טעון במלואו.

הפעלה / כיבוי

הפעלה: ברגע שתוציאו את האוזניות ממארז הטעינה שלהן, הן יופעלו.
כיבוי: ברגע שהאוזניות יונחו במארז הטעינה הן יכבו ויתנתקו מהטלפון החכם.

הערה: ניתן גם לכבות את האוזניות באופן ידני על ידי נגיעה ממושכת בלחצן הרב-תכליתי למשך כ-5 שניות.

צימוד (שיוך)

יש לצמד את האוזנייה למכשיר Bluetooth® לפני השימוש. הוציאו את האוזניות ממארז הטעינה. שתי האוזניות יופעלו באופן אוטומטי ויצמדו יחד. הפעילו את ה-Bluetooth® של הטלפון החכם שלכם וחפשו את "Micron" וחברו את הטלפון החכם אליהן. הליך הצימוד הושלם והאוזניות מוכנות לשימוש.

חיבורים נוספים, לאחר צימוד

ברגע שתוציאו את האוזניות מעריסת הטעינה, שתי האוזניות יתחברו זו לזו. לאחר מכן החיבור נוצר אוטומטית עם הטלפון החכם.

הערה: טלפונים ניידים שונים עשויים לדרוש שיטות התאמה שונות.

הערה: כדי להשתמש באוזניה אחת בנפרד, הפעילו רק אוזניה אחת וחברו אותה לטלפון החכם שלכם.

תכונות דיבורית

עם מיקרופון מובנה והפחתת רעשים חכמה, האוזניות מתאימות באופן מושלם לביצוע שיחות טלפון.

מענה / סיום / דחייה / חיוג בחזרה

כדי לקבל שיחה נכנסת, געו בלחצן הרב-תכליתי.
כדי לסיים שיחה פעילה, געו בלחצן הרב-תכליתי.
כדי לדחות שיחה נכנסת, געו והחזיקו את הלחצן הרב-תכליתי למשך כ- 2 שניות.

שליטה במוזיקה

כדי להשמיע או להפסיק את השמעת המוזיקה, געו בקצרה בלחצן הרב-תכליתי.
כדי לדלג לרצועה הבאה, געו בלחצן הרב-תכליתי של האוזנייה הימנית פעמיים.
כדי לחזור לרצועה הקודמת, געו בלחצן הרב-תכליתי של האוזנייה השמאלית פעמיים.

בקרת עוצמת הקול

הגברת עוצמת הקול על ידי לחיצה על הכפתור השמאלי שלוש פעמים.
החלשת עוצמת הקול על ידי לחיצה על הכפתור הימני שלוש פעמים.

עוזר קולי

לחצו לחיצה ארוכה על אחת מהאוזניות כדי להפעיל את העוזר הקולי.

עצות בטיחות:

- זה לא צעצוע לילדים. הרחיקו את האוזניות מילדים מתחת לגיל 3 שנים. קיימת סכנת חנק!
- כווננו את עוצמת הקול לרמה נמוכה למדי כדי להשתמש באוזניות כמה זמן שתרוצו. הקפידו להחליש את עוצמת השמע כדי שאחרים לא יצטרכו להרים קול או לצעוק כדי להישמע על ידכם.
- היזהרו לא להשתמש באוזניות במצבים שעלולים להיות מסוכנים.
- אל תשתמשו באוזניות בזמן הפעלה / נהיגה ברכב.
- לעולם אל תפתחו את האוזניות.
- לעולם אל תטבלו את האוזניות במים, הגנו עליהן תמיד מלחות.
- נתקו מכשירים אלקטרוניים מהחשמל כאשר לא נעשה בהם שימוש במשך זמן רב יותר.
- אל תשתמשו באוזניות אם יש בהן נזק גלוי.
- אין אחריות לכל נזק שנגרם כתוצאה מהפעלה לא נכונה.

