

# רמקול שפרפרות רטרו

דגם: 4983



## תיאור המוצר:

בורר תחנות

מתג **I/M** עצור/האזן , מעבר בין FM / AUX / TF / BT

מתג **+ /▶** שיר הבא / העברת תחנה (לחיצה קצרה)

מתג **◀ /-** שיר קודם / העברת תחנה אחורה (לחיצה קצרה)

מתג **POWER** כיבוי / הדלקה

שקע טעינה

נורית LED

כניסת Aux

כניסת כרטיס TF

אנטנת FM

## נתונים:

היענות תדרים: 50Hz-20KHz

תמיכה בפורמט: FM / AUX / TF / BT

גרסת BT: 5.3

עוצמת רמקול: 5W

טווח: עד 10 מטר

### **תפעול BT**

הפעל/י את הרמקול ע"י לחיצה ארוכה על **כפתור ההפעלה**,  
תישמע הודעת BOOTH והנורית הכחולה תהבהב.  
הפעל/י את מצב שיוך הרמקול בטלפון שלך, ובחר/י את 4983  
לשיוך הרמקול, במידה ותידרש הכנס את הסיסמה "0000"

דיבורית

בעת חיבור BT הרמקול ישמש כדיבורית, תפעל בעזרת ליחצות  
קצרות על מתג **I/M**

### **תפעול כרטיס TF**

הכנס/י כרטיס TF , הרמקול יעבור מיידית למצב TF  
העברת שירים בעזרת לחצני **+ />** (קדימה) או **< /-** (אחורה)  
ליציאה ממצב TF לחץ/י לחיצה קצרה על מתג **I/M**

### **תפעול מצב (Aux) LINE-IN**

הכנס/י כבל Aux לשקע , הרמקול יעבור מיידית למצב Aux

### **רדיו FM**

לחץ/י לחיצה ארוכה על מתג **I/M** למעבר למצב רדיו FM  
מעבר תחנה בעזרת לחצני **+ />** (קדימה) או **< /-** (קודמת)

## **טעינת הרמקול**

חבר/י את כבל טעינה USB למטען קיר (לא כלול)  
נורית הרמקול תדלק בצבע אדום בעת הטעינה ותכבה בסיום  
הטעינה.

## **הוראות בטיחות**

קראו מדריך זה בקפידה טרם הפעלת המכשיר ושמרו מדריך זה  
אצלכם לעיון העתיד.

- הרחיקו את המכשיר מחום, מאור שמש ישיר ומקצוות  
חדים.

- הרחיקו את המכשיר מלהבות או פתוחות.

- אין להכניס חפצי מתכת לתוך המכשיר. סכנה לקצר  
חשמלי!

- למניעת מטען סטטי, אין לעשות שימוש במכשיר בתנאי  
מזג אוויר קיצוניים.

- אין לתקן את המכשיר בעצמכם אלא צרו קשר עם אדם  
מקצועי מוסמך לכך.