

## מפרט טכני והוראות הפעלה לשעון עולם דיגטאלי "דמוי הגה" ZA-2835



- שעון מקומי
- שעון עולם דינאמי 24 ערים

### תכנות ראשוני:

- 1 הכנס 3 סוללות אצבע AA/R6 (לא כלול)
- 2 סובב את הגלגל החיצוני עד שהחץ שיצביע על תל-אביב
- 3 לחץ על "SET/START/STOP" לחיצה בת 3 שניות לכניסה למצב תיכנות
  - ✓ בחר תצוגת 12 או 24 שעות בעזרת לחצן "MODE" ועבור לשדה הבא על ידי לחיצה על "SET/START/STOP"
  - ✓ בחר את השעה הנכונה בעזרת לחצן "MODE" ועבור לשדה הבא על ידי לחיצה על "SET/START/STOP"
    - ✓ כנ"ל דקות
    - ✓ כנ"ל שניות
    - ✓ כנ"ל שנה
    - ✓ כנ"ל חודש
    - ✓ כנ"ל יום בחודש
  - ✓ לסיום לחץ על "SET/START/STOP" למשך 3 שניות

מעתה תוכל לסובב את הגלגל החיצוני לעיר הרצויה, התצוגה תתעדכן ותציג את השעה באותה עיר.

### שעון מעורר

- לחץ על "MODE" לתצוגת ALM
- לחץ "SET/START/STOP" לחיצה בת 3 שניות לכניסה למצב תיכנות
  - ✓ בחר את השעה הנכונה בעזרת לחצן "MODE" ועבור לשדה הבא על ידי לחיצה על "SET/START/STOP"
    - ✓ כנ"ל עבור הדקות
  - ✓ לסיום לחץ על "SET/START/STOP" למשך 3 שניות
- להפעלת השעון המעורר לחץ לחיצה קצרה על "SET/START/STOP" סימון (\*) ידלק
- להפעלת הנודניק לחץ לחיצה קצרה נוספת על "SET/START/STOP" סימון Zz ידלק
- לכיבוי כנ"ל

### שעון עצר

- לחץ על "MODE" לתצוגת STW
- לחץ "SET/START/STOP" להפעלת שעון העצר, לחיצה נוספת תעצור אותו
- לאיפוס שעון העצר לחץ לחיצה ארוכה על "LIGHT/RESET"
- לחזרה למצב שעון לחץ על "MODE"

### החלפת סוללות:

- הקפד על שימוש בסוללות איכותיות
- לאחר החלפת סוללות לחץ RESET לפני כיוון מחדש
- אין להשתמש בעירוב של סוללות חדשות וישנות
- נתק את הסוללות במידה ואין שימוש בשעון לתקופה ארוכה