

רמקול/דיבורית BLUETOOTH עם אורות "דיסקו" דגם ZA-2843



- ① שיר אחורה / הנמך ווליום - בלחיצה ארוכה על הכפתור נוריד את העוצמת המוסיקה (הווליום), לחיצה קצרה תחזיר שיר אחורה
- ② הפעל/השהה/ תאורה - בלחיצה קצרה על הכפתור נפעיל או נשהה את המוסיקה, לחיצה ארוכה במשך 3 שניות תפעיל או תכבה את תאורת הדיסקו
- ③ שיר קדימה / הגבר ווליום - בלחיצה ארוכה על הכפתור נגביר את העוצמת המוסיקה (הווליום), לחיצה קצרה תקפיץ שיר קדימה
- ④ מתג קבלת / ניתוק שיחה
- ⑤ מתג הפעלה On/Off
- ⑥ נורית חיווי סוללה / צימוד Bluetooth
- ⑦ שקע טעינה (Micro USB)
- ⑧ שקע כניסת Aux

תכונות:

גירסת Bluetooth : 3.0

הספק : 3 W וואט

סוללה נטענת : 400 מילי אמפר שעה

שימושים: רמקול , דיבורית , כניסת כבל Aux-in 3.5 מ"מ , כדור דיסקו אקטיבי עם תאורת לד צבעונית
עוד באריזה: כבל טעינה USB , כבל Aux-in 3.5 מ"מ

הפעלה:

הפעל את הרמקול בעזרת כפתור ⑤ OFF/ON , תושמע הודעה קולית : "waiting for connection"
ונורית הצימוד ⑥, תהבהב בכחול.

הפעל את פונקציית החיפוש BlueTooth במכשיר הטלפון , לחץ לצימוד עם הרמקול: BT-057 , הודעת
"connecting" תשמע עם סיום הצימוד בהצלחה. מעתה הרמקול פעיל וישמיע מוסיקה מהנייד.

להפעלת תאורת הדיסקו לחץ לחיצה ארוכה של 3 שניות על מתג ② .

לכיבוי תאורת הדיסקו לחץ לחיצה ארוכה של 3 שניות על מתג ② .

לקבלת שיחה בדיבורית בזמן שמיעת מוסיקה לחץ על כפתור ④ קבלת/ניתוק שיחה, לניתוק כנ"ל.

טעינת הרמקול מתבצעת דרך שקע ⑦ (Micro USB) בעזרת כבל הטעינה המצורף. מומלץ לכבות את
הרמקול בעת הטעינה בעזרת ⑤ מתג הפעלה On/Off , נורית החיווי ⑥ תידלק באדום בזמן הטעינה
ותכבה רק עם כשהסוללה תגיע למצב מלא.

ניתן להשמיע מוסיקה גם בעזרת כבל Aux-in 3.5 מ"מ לשקע ⑧ Aux , עם החיבור תשמע ההודעה
"Aux play"

שים לב!

אם עברו 2 דקות ולא התבצע צימוד הרמקול יכבה בכדי לחסוך בסוללה, להמשך הצימוד יש לכבות
ולהדליק מחדש בעזרת ⑤ מתג הפעלה On/Off , הרמקול ינסה שוב למשך 2 דקות.

אם יש הפסקה במוסיקה של מעל 20 דקות הרמקול יכבה בכדי לחסוך בסוללה, להפעלה מחדש יש
לכבות ולהדליק מחדש בעזרת ⑤ מתג הפעלה On/Off .