



הוראות הפעלה לשעון USB

דגם ZA-4279

1: מאפיינים

- ◆ תצוגת שעה בתאורת LED
- ◆ בחירה של פורמט תצוגת שעה 12 / 24
- ◆ התראה ונמנום
- ◆ תצוגת טמפרטורה ב- °C או °F
- ◆ טווח טמפרטורה: 0°C ~ 50°C
- ◆ הגדרת מצב לילה (06:00-18:00)
- ◆ פעולת מראה
- ◆ מקש תצוגת שעה וטמפרטורה
- ◆ 2 רמות בהירות תאורה
- ◆ חמישה מקשי פעולה (מצב MODE, התראה ALARM, נמנום / תאורה LIGHT / SNZ, מעלה UP, מטה DOWN)
- ◆ פעולת זיכרון שעה (3 X סוללות AAA לזיכרון שעה)
- ◆ צריכת חשמל: 3 X סוללות AAA (לא כלולות)
- ◆ כבל טעינה USB (כלול)

כאשר המכשיר מופעל על ידי סוללות או כבל USB, יישמע צליל ביפ ביפ ותידלק תאורת LED.

כאשר המכשיר מופעל על ידי סוללות, בלחיצה על מקש נמנום / תאורה LIGHT / SNZ, תאורת LED תידלק למשך 5 שניות.
כאשר המכשיר מופעל על ידי כבל USB, תאורת LED תדלוק תמיד.

2: מקשי פעולות

- א. בלחיצה על מקש מצב MODE יוצג: שעה < טמפרטורה < מצב לילה מופעל ON / כבוי OFF
- ב. לחצו על מקש מעלה UP להעברת האור אל רמה 2.
- ג. במצב תצוגת שעה, לחצו על מקש התראה ALARM להפעלה / ביטול של פעולת ההתראה.

3: הפעלה

(1) הגדרת שעה

- א. במצב תצוגת שעה, החזיקו את מקש מצב MODE על מנת להיכנס אל מצב הגדרת שעה. רצף ההגדרה: שעה < דקה < תצוגת 12 שעות / 24 שעות.
- ב. תוך כדי הליך ההגדרה, הפריט המוגדר יהבהב.
- ג. לחצו על מקש מעלה UP פעם אחת להתקדמות של שלב אחד. החזיקו את מקש מעלה UP במשך 2 שניות להתקדמות במהירות של 8 שלבים / שנייה.

- ד. לחצו על מקש מטה DOWN לחזרה אחורה. החזיקו את מקש מטה DOWN במשך 2 שניות לחזרה אחורה במהירות של 8 שלבים / שנייה.
- ה. אם בחרתם פורמט תצוגת של 12 שעות, יופיע PM בתצוגת השעה אחר הצהריים, אך לא יופיע AM בתצוגת השעה בבוקר.
- ו. בלחיצה על מקש מצב MODE או כאשר לא מתבצעת פעולה כלשהי במשך 10 שניות, תאושר ההגדרה והמכשיר ישוב אל מצב תצוגה רגיל.

2) הגדרת התראה

- א. במצב תצוגת שעה, החזיקו את מקש ההתראה ALARM. סמל ההתראה AL והשעה יבהבו, ואז תיכנסו אל מצב הגדרת התראה. רצף ההגדרה: שעה < דקה < משך נמנום (החל מ- 5 עד 60 דקות).
- ב. תוך כדי הליך ההגדרה, הפריט המוגדר יבהב.
- ג. לחצו על מקש מעלה UP פעם אחת להתקדמות של שלב אחד. החזיקו את מקש מעלה UP במשך 2 שניות להתקדמות במהירות של 8 שלבים / שנייה.
- ד. לחצו על מקש מטה DOWN לחזרה אחורה. החזיקו את מקש מטה DOWN במשך 2 שניות לחזרה אחורה במהירות של 8 שלבים / שנייה.
- ה. תוך כדי הליך ההגדרה, סמל ההתראה AL המוגדר יבהב.
- ו. בלחיצה על מקש ההתראה ALARM או כאשר לא מתבצעת פעולה כלשהי במשך 10 שניות, תאושר ההגדרה והמכשיר ישוב אל מצב תצוגה רגיל.
- ז. כאשר ההתראה מופעלת, לחצו על מקש כלשהו על מנת להפסיק את ההתראה.

3) כאשר ההתראה מופעלת

- א. הזמזם יופעל למשך דקה 1 (ביפ ביפ).
- ב. לחיצה על מקש נמנום / תאורה SNZ / LIGHT תפסיק את ההתראה ותפעיל את פעולת הנמנום. סמל ההתראה AL יבהב עד להגעה אל שעת ההתראה הבאה שהוגדרה.
- ג. לחצו על מקשי מצב MODE, התראה ALARM, מעלה UP ומטה DOWN להפסקת ההתראה. אם סמל ההתראה AL מופיע, ההתראה תופעל ביום הבא באותה השעה. בלחיצה על מקש התראה ALARM, סמל ההתראה AL יעלם ופעולת ההתראה תכבה.

4) פעולת נמנום SNOOZE

- א. פרק הזמן של ברירת המחדל לנמנום הוא 5 דקות.
- ב. במצב התראה, החזיקו את מקש ההתראה ALARM על מנת להגדיר את ההתראה, לחצו על מקש ההתראה ALARM שלוש פעמים על מנת להיכנס אל הגדרת ממשק פרק הזמן לנמנום. הספירה 05 תבהב. לחצו על מקש מעלה UP או מטה DOWN על מנת להגדיר את פרק זמן הנמנום החל מ- 5 עד 60 דקות.
- ג. לחצו על מקש מעלה UP פעם אחת להתקדמות של שלב אחד. החזיקו את מקש מעלה UP במשך 2 שניות להתקדמות במהירות של 8 שלבים / שנייה.

- ד. לחצו על מקש מטה DOWN לחזרה אחורה. החזיקו את מקש מטה DOWN במשך 2 שניות לחזרה אחורה במהירות של 8 שלבים / שנייה.
- ה. בעת הפעלת ההתראה, לחיצה על מקש נמנום / תאורה SNZ / LIGHT תפסיק את ההתראה ותפעיל את פעולת הנמנום, סמל ההתראה AL יבהב עד להגעה אל שעת ההתראה הבאה שהוגדרה.
- ו. אם המכשיר מופעל על ידי סוללות בלבד, בלחיצה על מקש נמנום / תאורה LIGHT / SNZ תאורת LED תדלוק במשך 5 שניות.

5) פעולת מצב לילה

- א. המשמעות של מצב לילה היא כי תצוגת LED תעמעם אוטומטית את התאורה בשעות הלילה.
- ב. בתוך ממשק השעה, לחצו על מקש המצב MODE פעמיים על מנת להיכנס אל ממשק מצב לילה. לחצו על מקש מעלה UP או מטה DOWN להפעיל או לכבות את פעולת מצב לילה.
- ג. ברירת המחדל של מצב לילה היא הזמן בין השעות 18:00 עד 6:00.
- ד. כאשר מצב לילה מופעל ON, החזיקו את מקש מצב MODE על מנת להיכנס אל הגדרת מצב לילה. רצף ההגדרה: שעת התחלה < דקת התחלה < שעת עצירה < דקת עצירה.

6) הגדרת רמת בהירות תאורה

- א. שתי רמות בהירות תאורה.
- ב. ברירת המחדל היא רמת תאורה בהירה.
- ג. לחצו על מקש מעלה UP להעברה אל רמת תאורה מעומעמת.

7) תצוגת טמפרטורה

- א. במצב תצוגת שעה, לחצו על מקש מצב MODE על מנת להציג את הטמפרטורה. לחצו על מקש מטה DOWN להעברת תצוגת הטמפרטורה בין יחידות °C או °F.
- ב. במצב תצוגת טמפרטורה, החזיקו את מקש מצב MODE עד שיישמע צליל התראה ביפ ביפ. תאורת LED תראה בתצוגה: טמפרטורה (5 שניות) < שעה (10 שניות) < תצוגה חוזרת.
- ג. החזיקו שוב את מקש מצב MODE עד להשמעת צליל התראה ביפ ביפ, ואז המכשיר ישוב אל מצב תצוגת שעה.