

אוזניות Bluetooth סטריאו  
אלחוטיות נטענות  
TWS micro

דגם 4548

מדריך למשתמש



## מפרט טכני:

אוזניות אלחוטיות עם סטריאו (TWS), עיצוב ללא חוטים, ערוץ נפרד לאוזן ימין ושמאל, שמע HiFi, שתי האוזניות מותאמות Bluetooth, ניתנות לשימוש בנפרד או כזוג.

גרסת Bluetooth V4.2+EDR (שני הצדדים), צריכת אנרגיה נמוכה במיוחד	
מזב Bluetooth A2DP1.3/HFP1.6/HSP1.2/AVRCP1.6/D1.3	
תדר Bluetooth 2.4 GHZ	
טווח Bluetooth 12 מטרים ללא מחסומים	
הספק סוללה אוזניה: 55 mah סוללת ליתיום-יון נטענת תחנת טעינה: 600 mah (אופציונאלי)	
זמן שיחה / נגינה: מזב אוזניה אחת: 4-5 שעות מזב זוג אוזניות: 2-3 שעות	
זמן המתנה: מזב אוזניה אחת: 100 שעות מזב זוג אוזניות: 60 שעות	

## אודות הצימוד (שיוך Bluetooth):

1. צימוד עם אוזניה אחת: לחצו לחיצה ארוכה על לחצן הרב בורר עד שנורית ה-LED מהבהבת באדום וכחול לסירוגין, לאחר מכן הפעילו את ה-Bluetooth במכשירכם ובחרו באפשרות i7tws מתוך רשימה, תישמע תזכורת קולית "connected" (מחובר), ולאחר מכן תוכלו ליהנות ממוזיקה או משיחות טלפון. האוזניות תומכות בדיווח על שיחות נכנסות.
2. צימוד לשתי אוזניות:
  - א. לחצו לחיצה ארוכה על לחצני הרב בורר של שתי האוזניות עד שנוריות ה-LED תהבהבה באדום וכחול לסירוגין.
  - ב. לאחר מכן לחצו על כל צד שהוא כדי להיכנס למצב צימוד, או לחצו על הלחצן למשך 3 שניות. תישמע תזכורת קולית "ready to pair" (מוכן לצימוד)
  - ג. הפעילו את ה-Bluetooth במכשירכם ובחרו באפשרות i7tws כדי להתחבר. הנורית תהבהב באיטיות באור כחול, כדי להראות על הצימוד המוצלח. מצב המתח בסוללה יוצג בתצוגת הטלפון הנייד שלכם.

שימו לב: רק צד אחד יפעל כאשר תערכו / תענו לשיחות טלפון אך שני הצדדים שולטים בהפעלה / כיבוי / השמעה / השהייה בנפרד כאשר הם מחוברים, הם מסונכרנים ביניהם. פונקציית הזיכרון תומכת בחיבור מכשירים אוטומטיים אם הם כבר חוברו לאוזניות פעם אחת.

## שימוש ב- Bluetooth

### 1. ביצוע שיחות טלפון

ודאו שהאוזניים מחוברות לטלפון הנייד שלכם, ולאחר מכן תוכלו לבצע שיחות טלפון. כאשר אתם עורכים שיחת טלפון, רק צד אחד יפעל. במקרה של שיחה נכנסת, האוזניות ישמיעו התראה של המספר שמתקשר אליכם. תוכלו לענות לשיחה בלחיצה קלה על לחצן ההפעלה ולסרב לקבל את השיחה בלחיצה מהירה וכפולה על לחצן ההפעלה. כאשר האוזניות במצב מוזיקה, תוכלו לחייג במהירות למספר האחרון אליו חייגתם בלחיצה כפולה על לחצן ההפעלה (חיוג חוזר למספר האחרון).

### 2. האזנה למוזיקה

ודאו שהאוזניות מחוברות לטלפון הנייד שלכם, ולאחר מכן תוכלו להאזין למוזיקה שנמצאת ברשימת ההפעלה (פלייליסט) שלכם. לחצו לחיצה קצרה על לחצן ההפעלה כדי לעצור את המוזיקה או כדי להפעיל אותה מחדש.

### 3. כיבוי

לחצו לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה עד שהנרית מאירה באדום, התקן ה- Bluetooth נכנס למצב כבוי. ההתקן יכבה באופן אוטומטי כאשר האוזניים רחוקה מהתקן ה- Bluetooth למשך יותר מ- 5 דקות. אין צורך לדאוג לגבי ריקון הסוללה.

### 4. טעינה:

ישמע צפוצף תזכורת כאשר המתח בסוללה נמוך, ונרית ה- LED תהבהב באדום באותו הזמן. כאשר תטענו את הסוללה, הנרית תאיר באדום. כאשר הסוללה טעונה במלואה הנרית תאיר בכחול. שימו לב: האוזניים תיאליץ להיכבות במהלך הטעינה אפילו אם היא תהיה במצב פעולה לפני הטעינה.

5.

מעבר בין שפות

האוזניות נכנסות למצב צימוד כאשר הן מהבהבות באדום וכחול לסירוגין. לחיצה ארוכה על לחצן הרב בורר תעבור מסינית לאנגלית (תישמע תזכורת English voice (קול אנגלי)).




#### אזהרות

1. אל תשתמשו יותר מדי באוזניות ואל תפעילו עליהן לחץ, הרחיקו ממקומות רטובים וחמים.
2. הרחיקו מ-WIFI, מראוטר (נתב) או מציוד אחר המשדר בתדרים גבוהים כדי למנוע הפרעה לאות הנקלט.
3. השתמשו באוזניות בטווח ההפעלה שלהן (10 מטרים) וכך התוצאה תהיה טובה יותר. התוצאה תהיה טובה אף יותר אם אין מחסומים בין האוזניות וההתקן המחובר אליהן.
4. השתמשו באוזניות כדי לחבר כל התקן בעזרת Bluetooth.

## סיכום

1. רשת מגנה מפני אבק
2. לחצן רב בורר
3. מיקרופון
4. שקע טעינה
5. תאורת תיבת טעינה
6. שקע טעינה לאנדרואיד




**אזהרה:** אין לחשוף סוללות לחום גבוה כגון אור שמש, אש וכדומה.

### **הוראות בטיחות לסוללת ליתיום:**

החלפה שגויה עלולה לגרום לפיצוץ, יש להחליף אך ורק בסוללה דומה או שקולה אין לחשוף את הסוללה או מארז הסוללות לחום גבוה כגון אור שמש אש וכדומה. אין להשליך את הסוללה לאשפה אלא במתקני המחזור המיועדים לכך.

## Summary

- ① Dust-proof mesh
- ② Multi-function button
- ③ MIC
- ④ Charging port
- ⑤ Charging Box Light
- ⑥ Android Charging port



#### 5. Switch language modes

The earbuds enter pairing mode when led flash in red and blue alternately, long press the multi-function button to switch mode from Chinese to English (reminding voice "English mode")



### Warnings:

1. Please do not overuse this earphone or put it under heavy pressure, keep away from wet and heat.
2. Keep away from WIFI, router or other high frequency transmitting equipment to prevent interruption of signal receiving.
3. Please use this earphone under its working range (10meters), and the effect would be better if there is no obstacle between the connected devices.
4. Use this Bluetooth earphone to connect any device with Bluetooth function

**NOTE:** THERE would be only one earbud working when making/answering phone calls, but both sides could control power off/play/pause function individually when connected, the other one would be synchronized. Memory function supports connecting devices automatically if being

## Bluetooth usage:

### 1. Making phone calls:

Be sure the earphone connected with your mobile phone, and then you can make phone calls. When making calls, there is only one side earphone working, and there's incoming call, it would broadcast calling numbers. You answer the call by slightly press the power button one time and refuse to answer by quick press the power button 2 times. When the earphones are in music mode, you dial your latest number by quick press the power button 2 times (redial the latest number).

### 2. Listening to music:

Be sure the earphone connected with your mobile phone, then you can listen to music on your music list. Shortly press the power button to stop the music and replay by press again.

### 3. power off.

Long press the power button until led in red when not use, the Bluetooth device enter off mode. It would be power off automatically when the earphone away from your Bluetooth device over 5 minutes. No need to worry power exhausted.

### 4. Charging:

There is reminding sound when battery is low, and the led would flash in red at the same time. When taking charge, the led would be in red, and turns in blue when fully charged.

Note: the earphone would be forced to shut down when charging even if they are power ON before charging.



## Specifications:

True wireless stereo (TWS), real no wires design, individual left and right channel, HIFI sound, both the left and right earbud are Bluetooth enabled, could be used separately, or used as one pair.

Bluetooth version:	V4.2+EDR (both sides), ultra low consumption
Bluetooth Mode:	A2DP1.3/HFP1.6/HSP1.2/AVRCP1.6/D11.3.
Bluetooth Frequency:	2.4GHZ
Bluetooth Range:	12 meters with no obstacles
Battery capacity:	Earbud: 55mah rechargeable Li-ion battery Charging dock: 600 mah (optional)
Talk/Play time:	Single earbud mode: 4-5 hours One Pair earbuds mode: 3-4 hours
Standby time:	Single earbud mode: 100 hours One pair earbuds mode: 60 hours

## About pairing:

1.Pairing with one earbud: long press the multi-function button until the led flashing in red and blue alternately, then turn on the Bluetooth on your device and select "i7tws" on your list, there would be reminding voice saying "connected", then you could enjoy music or making phones calls, it supports reporting incoming calls.

2.Pairing with both sides:

- a.long press the multi-function buttons of both sides at the same time until the led flashing in red and blue alternately;
- b.then double click EITHER side to enter pairing mode, or press the button for 3 seconds, there would be reminding voice "ready to pair" ;
- c.turn on the Bluetooth on your device and choose "i7tws" to connect, when the led flash slowly in blue, they pair successfully. Battery status display on your cellphone

TWS(true wireless stereo)earphones  
V4.2+EDR

## Manual

