



רמקול "כפתור" CH-4336 Button Bluetooth

מדריך הוראות (קראו את הדברים לפני שאתם ממשיכים)

הספק:

- פועל בעזרת סוללת ליתיום פנימית נטענת. אנא הטעינו את הרמקול שלכם טעינה מלאה לפני השימוש הראשון.
- חברו את כבל הטעינה לשקע מיקרו USB עם מקור מתח מתאים באמצעות כבל USB תואם.
- נורית אדומה תציין את מצב הטעינה. ברגע שהסוללה טעונה במלואה, הנורית האדומה תיכבה באופן אוטומטי.
- נתקו את כבל ה-USB כאשר הסוללה טעונה במלואה.

נגינת מוסיקה באמצעות בלוטות'

- הפעילו את רמקול בלוטות' שלכם באמצעות העברת מתג ההפעלה/כיבוי הממוקם בצד האחורי של הרמקול למצב "ON".
- נורית החיווי הכחולה תהבהב במהירות. הדבר מציין שהרמקול במצב שיוך ומחפש אחר רכיב בלוטות'.
- הפעילו את פונקציית בלוטות' במכשיר שלכם, חפשו אחר רמקול בשם "Button CH-4336" ובחרו בו, המכשיר שלכם יבצע פעולת שיוך ללא סיסמא (במידת הצורך, הזינו את הסיסמא "0000" לסיום תהליך השיוך). הנורית הכחולה תתחיל להבהב לאט לאחר השלמת תהליך השיוך.
- התחילו את הפעלת נגינת המוסיקה במכשיר שלכם. שמרו את המכשיר שלכם בטווח של 33 רגל (10 מטרים) מהרמקול שלכם.
- כבו את המכשיר כאשר אינו בשימוש.

התראות:

- מוצר זה אינו משחק. הרחיקו אותו מילדים קטנים.
- אנא הרחיקו את המוצר ממים/חום.
- הספק נמוך עשוי לגרום לחיבור גרוע ואפילו לכך שפונקציית בלוטות' לא תפעל.
- אין להטעין את הסוללה יתר על המידה.
- אין לחשוף את מארז הסוללה לחום מוגזם כגון אור שמש, אש ומקורות חום דומים.



CH-4336 Bluetooth Speaker

Instruction Manual (Read before proceeding)

Power:

- Works on internal rechargeable Lithium battery. Please charge your speaker fully before first use.
- Connect the speaker's Micro USB socket with the power source's USB port through USB cable.
- A red light will indicate the charging situation. When battery is full, the red light will turn off automatically.
- Disconnect the USB cable when it is fully charged.

Playing Music Via Bluetooth

- Turn on Bluetooth speaker by sliding power switch on the back side to "On" position.
- The blue indicator light will flash quickly. This indicates that speaker entering Bluetooth Pairing mode.
- Turn on the Bluetooth function on your device, search the speaker named "Button CH-4336" and select it, your device will pair without a password. (If required, enter the password "0000" to finalize the pairing). The Blue light will begin to flash slowly after pair is complete.
- Start playing music on your device. Keep your device within 33feet (10 meters) of your speaker.
- Turn off the unit when not in used.

Caution:

- This is not a toy. Please keep away from small children.
- Please keep away from water / heat.
- Low power may cause poor connection even no working of Bluetooth.
- Do not over-charge the battery.
- Battery pack shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like