

רמקול Bluetooth

3W מוגן מים

4451 מדריך למשתמש



תודה על שרכשתם את המוצר שלנו. אנו מקווים שתיהנו ממנו מאוד.

שים לב: המכשיר מוגן בפני טפטוף בלבד, רמת הגנה IPX4

הוראות בטיחות

קראו מדריך זה בקפידה טרם הפעלת המכשיר ושמרו מדריך זה אצלכם לעיון העתיד.

- הרחיקו את המכשיר מחום, מאור שמש ישיר ומקצוות חדים.
- הרחיקו את המכשיר מלהבות או פתוחות.
- אין להכניס חפצי מתכת לתוך המכשיר. סכנה לקצר חשמלי!
- למניעת מטען סטטי, אין לעשות שימוש במכשיר בתנאי מזג אוויר קיצוניים.
- אין לתקן את המכשיר בעצמכם אלא צרו קשר עם אדם מקצועי מוסמך לכך.

טיפים:

אנא וודאו כי הרמקול במצב כבוי בזמן שאתם מנסים להפעיל מצב שיוך.

1. הפעילו את מכשיר הטלפון הנייד שלכם והפעילו את פונקציית בלוטוס.
 2. חפשו ברשימה את התקן בלוטוס BTS-06 יופיע על הצג.
 3. שייכו את המכשיר שלכם עם BTS-06
 4. במידה ונדרשת סיסמא, הזינו את הסיסמא "0000".
- השלמתם את השיוך דגם BTS-06 עם המכשיר שלכם,

טיפים:

ברגע שרמקול זה משויך ומחובר למכשיר הטלפון הנייד שלכם, בפעם הבאה שתפעילו רמקול זה, הוא יתחבר למכשיר הטלפון הנייד שלכם באופן אוטומטי ברגע שבלוטוס מופעל בטלפון הנייד שלכם.


תיאור לחצנים

On/Off: להפעלה ולכיבוי המכשיר.

🔊 לחצו לחיצה קצרה על לחצן זה למעבר לשיר הקודם, לחצו לחיצה ארוכה להנמכת עוצמת הקול.

🔊 לחצו לחיצה קצרה על לחצן זה למעבר לשיר הבא, לחצו לחיצה ארוכה להגברת עוצמת הקול.

סקירת המוצר



האבזרים הכלולים

1 כבל טעינת USB למחשב PC

סוללה נטענת משולבת

רמקול זה מופעל באמצעות סוללת ליתיום נטענת משולבת. הטעינו את הסוללה כדלהלן:

1. הכניסו את כבל הטעינה לתוך שקע ספק ה-DC 5 וולט/שקע מיקרו USB של המכשיר. חברו את תקע ה-USB לתוך מחשב ה-PC או למתאם AC/DC. הנורית הופכת לאדומה והסוללה נטענת.
2. ברגע שהסוללה טעונה במלואה, הנורית האדומה נכבית.

שיוך דגם BTS-06 למכשיר הטלפון הנייד או למכשיר אחר

הפעילו את מצב שיוך הרמקול בזמן שהוא במצב כבוי. לחצו על לחצן ההפעלה/כיבוי במשך כ-6 שניות עד שהנורית הכחולה מהבהבת באופן קבוע. כעת הרמקול מוכן לשיוך. תתת טלפון: למענה או לניתוק שיחת טלפון. תתת נגינה/השהיית נגינת מוסיקה

הערות וטיפים

1. באפשרותכם ללחוץ על לחצן הטלפון פעמיים במהירות לחיגוג חוזר של השיחה האחרונה שבוצעה ממנו

איתור תקלות

התופעות	הסיבות	הפתרונות
לא ניתן להפעיל את הרמקול	הסוללה ריקה	הטעינו את הסוללה
לא ניתן לשיוך את הרמקול	הרמקול כבר מופעל ואינו במצב שיוך	עיינו בחלק המדבר על "שיוך BTS-06 למכשיר הטלפון הנייד או למכשיר אחר".

מפרט טכני

תמיכת בלוטוס	3.0+EDR
טווח	10 מטרים
תדר שידור	2.4 גיגה הרץ
הספק	ספק DC 5 וולט/ 100~120 אמפר/לשעה
סוללה	סוללת ליתיום 3.7 וולט 400 אמפר/לשעה
זמן טעינה	קרוב ל-3 שעות
זמן הפעלה	קרוב ל-4 שעות
דרוג IP	IPx4
משקל יחידה	קרוב ל-0.1 ק"ג