

FRONT

טעינת הסוללה


1. הכנס את כבל החשמל לתוך שקע (2) כניסת המיקרו USB, חבר את תקע ה-USB למטען או לפטופ. נורית חיווי הטעינה תידלק באדום.
2. לאחר סיום הטעינה, נורית חיווי ה-LED תיכבה.

צימוד בלוטוס

- א. הפעל את הרמקול באמצעות לחיצה על לחצן "⏻"
במשך 3 שניות. הרמקול ישמיע התראה קולית ונורית חיווי כחולה תהבהב.
1. הפעילו את המכשיר הטלפון שלכם והפעילו את פונקציית הBT (בלוטוס).
 2. חפשו אחר שם צימוד BT PiZZi " והקליקו עליו לצימוד, הרמקול יכנס לצימוד וישמיע התראה קולית.

3

מדריך למשתמש



1. רמקול
2. שקע מיקרו USB לטעינה
3. שקע איפוס
4. לחצן
5. נורית חיווי LED

2

PiZZi

רמקול מיני BT (בלוטוס) - פיצי

כולל TWS
שימוש בשני רמקולים לחיבור סטריאו

מדריך למשתמש

רמקול מיני בלוטוס PiZZi 4700

לרמקול שני מצבים, הקלקה פעמיים רצופות על לחצן "⏻" של הרמקול מעבירה ממצב צילום למצב השמעת מוסיקה ולהיפך.

בעת כניסה למצב מוסיקה תישמע נקישה כפולה בלבד, במצב מוסיקה הקליקו פעם אחת לנגינה או להשהיית נגינה.

במעבר למצב צילום תשמעו צליל הדומה לצליל צמצם. כשהמצלמה מופעלת כל לחיצה בודדת על לחצן ⏻ ברמקול תגרום לצילום.

כשהמצלמה כבויה כל לחיצה בודדת על לחצן ⏻ ברמקול תגרום לעלייה בעוצמת הקול ברמקול.

4

ראשית הפעל שתי יחידות PiZZi. ואז לחץ פעמיים על מקש "⏻" באחד מהם. המתן 5 שניות, שתי יחידות ה-PiZZi יעברו תהליך צימוד למצב סטריאו, שני הרמקולים ישמיעו את המוסיקה, הרמקול המרכזי יהבהב והרמקול המשני יידלק.

לאחר הצימוד הראשוני, ה-PiZZi יתחבר באופן אוטומטי לשניהם ברגע שאתם מפעילים אותם.

שימו לב: כאשר צליל המוסיקה הופך לחלש יותר ואתם שומעים צלילי התראה, אגא הטעינו את הרמקול.

מענה לשיחה בכל המצבים (דיבורית)
כששיחה נכנסת לחיצה קצרה על לחצן "⏻" תעביר את הרמקול למצב שיחה דיבורית.

TWS סטריאו (שני רמקולים במצב סטריאו):

5

מפרט טכני

דרוג הספק	3 וואט
תגובת תדר	20 הרץ – 20 קילוהרץ
THD	> 1%
S/N	= < 80 דציבלים
מדד רמקול	4 תתת 3 וואט קוטר 31 מ"מ
סוללה	3.7 וולט / 300mAh
גרסת בלוטוס	בלוטוס גרסה 5.0
גודל מוצר	35 X 35 X 34 מ"מ
משקל מוצר	57.6 ק"ג

6

BACK