

# רמקול רטרו דגם: 4997

## תיאור המוצר:

1. כפתור העוצמה (ווליום)
2. שיר הבא / העברת תחנה (לחיצה קצרה)
3. שיר קודם / העברת תחנה אחורה (לחיצה קצרה)
4. לחיצה קצרה = נגן / עצור מוסיקה  
לחיצה ארוכה = כיבוי / הפעלת הרמקול  
שתי לחיצות קצרות = מעבר בין FM / AUX / TF / BT
5. שקע טעינה
6. נורית LED
7. כניסת Aux
8. כניסת כרטיס TF

## נתונים:

מידות: 125x53x87mm  
סוללה: 800mAh  
תמיכה בפורמט: FM / AUX / TF / BT  
גרסת BT: 5.0  
עוצמת רמקול: 5W  
טווח: עד 10 מטר  
**תפעול BT**

הפעלי את הרמקול ע"י לחיצה ארוכה על **▶ ||**, תישמע הודעת POWER ON.  
הפעלי את מצב שיוך הרמקול בטלפון שלך, ובחרי את 4997 לשיוך הרמקול.

## תפעול כרטיס TF

הכנסי כרטיס TF, הרמקול יעבור מיידית למצב TF  
העברת שירים בעזרת לחצני **▶▶** (קדימה) או **◀◀** (אחורה)  
ליציאה ממצב TF לחצני לחיצה קצרה על **▶ ||**

## תפעול מצב Aux

הכנסי כבל Aux לשקע, הרמקול יעבור מיידית למצב Aux

## רדיו FM

חברי את כבל הטעינה (משמש כאנטנה)  
לחצני שתי לחיצות קצרות על **▶ ||** למעבר למצב רדיו FM  
מעבר תחנה בעזרת לחצני **▶▶** (קדימה) או **◀◀** (קודמת)

## טעינת הרמקול

חברי את כבל הטעינה המצורף למטען קיר (לא כלול)  
נורית הרמקול תדלק בצבע אדום בעת הטעינה

## הוראות בטיחות

- קראו מדריך זה בקפידה טרם הפעלת המכשיר ושמרו מדריך זה אצלכם לעיון העתיד.
- הרחיקו את המכשיר מחום, מאור שמש ישיר ומקצוות חדים.
  - הרחיקו את המכשיר מלהבות או פתוחות.
  - אין להכניס חפצי מתכת לתוך המכשיר. סכנה לקצר חשמלי!
  - למניעת מטען סטטי, אין לעשות שימוש במכשיר בתנאי מזג אוויר קיצוניים.
  - אין לתקן את המכשיר בעצמכם אלא צרו קשר עם אדם מקצועי מוסמך לכך