

# Charge-it

דגם CH-4327




מדריך למשתמש

רמקול Charge-it BlueTooth  
משולב עם מנורת שולחן  
תאורת לד משתנה.

## המדריך למשתמש נועד לעיון בלבד מארז זה כולל את הרכיבים הבאים



## תיאור המוצר - אודות הלחצנים




שקע USB דו תכליתי:

1. ניתן להכניס התקן USB עם קבצי מוסיקה מאוחסנים.
2. יכול לשמש כשקע טעינה מהיר (2.0 אמפר) לכל סוגי הניידים.



שקע לטעינת חשמל לשם חיבור ספק הכוח AC



## חיבור

כיצד לחבר את החיבור האלחוטי בעזרת רמקול Charge-it Bluetooth משולב עם מנורת שולחן תאורת לד משתנה:



ראשית הפעילו את מצב BT אלחוטי של מכשיר הטלפון החכם, או כל מכשיר אנדרואיד אחר או אייפון, מתוך המסך חפשו את שם השיוך **CH-4327** ובאמצעות אישור שם השיוך, יושלם החיבור האלחוטי בין מכשיר הטלפון החכם לבין דגם **CH-4327** והוא יוכל להתחיל לנגן את המוסיקה.





לחיצה רכה  $\ominus$  , השיר הקודם ולחיצה ארוכה  $\ominus$  , הנמכת עוצמת הקול  
לחיצה רכה  $\oplus$  , השיר הבא ולחיצה ארוכה  $\oplus$  , הגברת עוצמת הקול.


הרמקול יכול להיות תואם גם לנגינת מוסיקה מתוך קבצי המוסיקה המאוחסנים בכונן ה-USB.

## הרמקול האלחוטי כדיבורית:



מרגע ששייך ה-BT האלחוטי הסתיים בהצלחה, במצב זה, מנורת השולחן דגם **CH-4327** מסוגלת לנגן מוסיקה ובמקרה של שיחת טלפון נכנסת, המשתמש יוכל


ללחוץ על לחצן  לקבלת שיחת הטלפון של המתקשר, וללחוץ על לחצן 

על מנת לנתק את הטלפון לסיום השיחה. באמצעות לחיצה חוזרת על לחצן , המשתמש יכול לחייג שוב את מספר הטלפון באופן אוטומטי.

כיצד להפעיל את תאורת ה-LED

### וויסות תאורת מנורת LED




ניתן לעשות שימוש בלחצן  להפעלה או כיבוי של נורת ה-LED והמשתמש

יכול ללחוץ בצורה חלשה על הלחצן  למעבר בין 3 עוצמות תאורה שונות (תאורה בהירה יותר, תאורה בינונית, תאורה מעומעמת).

דרגה 1: תאורה מעומעמת

דרגה 2: תאורה בינונית

דרגה 3: תאורה חזקה יותר



כמו כן, המשתמש יכול ללחוץ על הלחצן המעגלי העגול לשלוט בתאורת הלילה מסוג RGB, נגיעה בצבעים שונים מעל הלחצן תשנה את תאורת ה-RGB לשינוי בצבעים שונים.

## מפרט טכני של רמקול Charge-it Bluetooth משולב עם מנורת שולחן תאורת לד משתנה

	ניתן לעמעום: כן
מקשים: מקשי מגע רכים	נורות LED: 32 חלקים
טווח אלחוטי יעיל: 10 מטרים	סוג LED: hi-lite SMD
תאורת RGB משנה צבעים: 7 צבעים משתנים	טמפרטורת צבע: 5500K – 6500K
כניסה: DC 5 וולט, 2 אמפר	שטף אור: 600LM +/- 10%
רמקול כוח: 5 וואט X 2 נוריות LED	גודל מגביר קול: 52 מ"מ, 4 אום 5 וואט X 2
מקור הספק: 110 וולט עד 240 וולט חשמל AC	היענות תדר: 90 הרץ - 20 קילוהרץ
משקל יחידה: 510 גרם	יחס אות לרעש: <= 90 דציבלים

### מאפיינים

1. מכשיר ביתי פרקטי וייחודי המשלב 3 פונקציות במכשיר 1, כולל מנורת שולחן ורמקול אלחוטי ונורית לילה משנה צבעי RGB
2. <CRI 80
3. עוצמת תאורה < 500 לוקס, תאורה מאוד בהירה.
4. פשוט וקל לתפעול וסגרו את הפונקציה באמצעות לחיצה על לחצן הפעלה/כיבוי במשך 3 שניות.
5. פונקציית נגינת מוסיקה מגוונת, יכול להיות תואם לנגינת כל השירים או סוגי המוסיקה מתוך מכשירי טלפון חכמים, מחשבי לוח, מחשבי PC או כל מקור צליל שמע חיצוני אחר.
6. מיקרופון מובנה המאפשר מענה אלחוטי נוח לשיחות נכנסות.
7. אפקט תאורת RGB רכה ורומנטית במטרה להפוך את החדר ליותר רומנטי ונוח.
8. מתאים לשימוש בחדרי שינה או בחדרי אוכל בתור מנורת שולחן זוהרת.
9. נטול ברק, ללא בעיית הבהוב, אשר יכולים לגרום לבעיה של עייפות בעיניים.

## הוראות בטיחות לספק כוח / מטען:

- מנע חדירת מים או לחות.
- הרחק אותו מטמפ' קיצונית כגון ליד רדיאטור או תנור חם או מקום הפתוח לשמש.
- הרחק אותו מנרות דולקים, סיגריות וסיגרים דלוקים, להבה גלויה וכו'.
- מנע נפילת עצמים או התזות נוזלים כולל חומצות כלשהן על המטען.
- חבר אותו רק לשקע המספק רמת מתח המסומן על המטען.
- כדי להקטין סכנת נזק לכבל החשמלי, אין לנתק את המטען / ספק הכוח מהשקע ע"י משיכתו מכבל הזינה.
- אחוז במטען / ספק הכוח ומשוך אותו מהשקע.
- ודא שהכבל מנותב כך שאין סכנה שידרכו עליו או שייכשלו בו.
- אזהרה: לעולם אין להחליף את הפתיל או התקע בתחליפים לא מקוריים.
- חיבור לקוי עלול לגרום להתחשמלות המשתמש.
- בשימוש עם כבל מאריך יש לוודא תקינות מוליך הארקה שבכבל.
- מיועד לשימוש פנים בלבד ולא במקום החשוף לשמש, גשם וכו'.
- ניתוק ההתקן מאספקת החשמל - תקע החשמל מהווה את אמצעי הניתוק של המכשיר. התקע חייב להיות תמיד זמין וקל לגישה וניתוק מהיר.
- הקפידו לחבר את תקע החשמל לשקע מוארק, אתם עלולים להתחשמל או להיפצע.
- יש להקפיד ולתחזק את התקן הניתוק במצב תפעולי מוכן לשימוש.

## סוללות

אזהרה !!

אין לחשוף סוללות לחום גבוה, כגון קרינת שמש, אש וכדומה.

## הוראות בטיחות לסוללת ליתיום

זהירות סכנה !!

החלפה שגויה עלולה לגרום לפיצוץ, יש להחליף אך ורק בסוללה דומה או שקולה. אין לחשוף את הסוללה או מארז הסוללות לחום גבוה כגון קרינת שמש, אש וכדומה.