

# Wireless stereo headset



MADE IN CHINA

USER GUIDE



## THE BATTERY

Must be full of battery first before use!  
1:the charger wire connected to the headphone jack  
2:insert the charger into the power switch  
3:when charging indicator light display in red When fully charged when the red light go out



## SWITCH MACHINE ON/OFF

1:boot:long press  the key about 3 seconds Until the flashing blue light  
2:shutdown:long press  the key about 3 seconds Until the blue lights

## Answer/hang up the phone

1:when press  Answer the phone  
2:press the end  Hang up the phone

## Adjust the earphone volume/switch repertoire

1:press  the button to increase the volume to the last song  
2:press  the button to reduce the volume to the next



## Redraw the last dialed number

1:press two headphones while waiting for the headset  key

## English/English voice sitching

1:turn on the unconnected phone and press 2 quickly  key

## Control smartphone selfie

1:fast under the press 2  The key phone keyboard is turned on and quickly pressed 2 to enter the photo mode  
2:fast under the press 2  Key cell phone keyboard closes and quickly press 2 to cancel the photo mode

## STEP 3 FOR EASY MATCHES

### Step 1

Bluetooth headset matching method  
Turn on Bluetooth and search for Bluetooth  
There is a product model in the Bluetooth device STORT-OTE.



### Step 2

Search for bluetooth devices

Under the conditions of bluetooth boot search to the headphones Device name STORT-OTE.

### Step 3

Matching success

To search product SPOR-OTE matching connection, namely Can achieve the function calls and music.



## שלב 3 להתאמת פשוטות וקלות שיוך בלוטוס לאוזנייה


**שלב 1:** הפעילו את האוזנייה במצב חיפוש על ידי לחיצה ארוכה על הלחצן האמצעי.  
**שלב 2:** הפעילו במכשירכם הנייד את פונקציית בלוטוס וחפשו STORT-OTE או CH-4347

**שלב 3:** ההתאמה הושלמה בהצלחה ומעתה ניתן להשיג לשמוע שיחות טלפון ומוסיקה.


## כוונן (התאימו) עוצמת הקול של האוזנייה

1. לחצו על הלחצן (+) להגברת עוצמת הקול לשיר האחרון.
2. לחצו על הלחצן (-) להפחתת עוצמת הקול לשיר הבא.

## חיוג חוזר למספר האחרון

1. לחצו על שתי האוזניות בזמן שאתם ממתנינים למקש  האוזנייה.

## מעבר בין אנגלית / קול באנגלית

1. הפעילו את מכשיר הטלפון המנותק ולחצו פעמיים על המקש  במהירות.

## שליטה בצילום סלפי דרך מכשיר הטלפון החכם



1. לחצו במהירות פעמיים על מקש (+) מכשיר הטלפון והמקלדת תפעל ולחצו במהירות פעמיים לכניסה למצב של צילום תמונה.
2. לחצו במהירות פעמיים על מקש (-) מכשיר הטלפון הנייד והמקלדת תיסגר ולחצו במהירות פעמיים לביטול מצב צילום התמונה.

## הסוללה



טעינה ראשונית לפני הפעלה:

1. חבר את כבל הטעינה מהמטען לשקע האוזנייה.
2. חבר את המטען לרשת.
3. בזמן טעינה נורית החיווי דולקה בצבע אדום. רק כאשר הסוללה טעונה במלואה הנורית האדומה נכבית וניתן להשתמש.

## הפעלה / כיבוי המכשיר

1. הפעלה: לחצו במשך 3 שניות על המקש  עד שתראו נורית כחולה מהבהבת.
2. כיבוי: לחצו במשך 3 שניות על המקש  עד שהנורית הכחולה דולקת.

## מענה / ניתוק שיחת הטלפון

1. בזמן לחיצה על  מתאפשר מענה לשיחת טלפון.
2. לחיצה על  בתום השיחה תגרום לניתוק של שיחת הטלפון.

## אוזניות ספורט RUNNER BlueTooth Charge-it מגנטיות איכותיות

דגם CH-4347

מדריך למשתמש

