

# הוראות הפעלה - שעון קיר דיגיטלי ZA-4238

## י. תכונות

1. תצוגת LED של שנה, חודש, יום, שעה, דקה, שבוע וטמפרטורה.
2. מערכת של 12 / 24 שעות.
3. עוצמת אור מופחתת למניעת סינוור באופן אוטומטי החל משעה 10:00 בערב עד 6:59 בבוקר.
4. שמירת נתונים.

## ii. הוראות הפעלה

1. שם המקש:  
A: מקש הגדרות ואו מקש העברת מצב תיכנות. B: מקש + (העלאת ערך) C: Esc (מקש יציאה).
  2. הגדרת שעה
- כאשר תצוגת השעה הינה רגילה, לחצו על מקש "A" לכיוון השעה ותגלו כי הערך "שנה" Year מהבהב. כעת לחצו על מקש "B" להתאמת השנה.
  - עם סיום הגדרת השנה, לחצו שוב על מקש "A". תגלו כי הערך "חודש" Month מהבהב. לחצו שוב על מקש "B" להתאמת החודש.
  - עם סיום הגדרת החודש, לחצו על מקש "A" על מנת להגיע אל הגדרת היום Day. לחצו על מקש "B" להתאמת היום.
  - חזרו על שלב זה להגדרת השעה, הדקה והשנייה בהתאמה.
  - במהלך ההגדרה, תוכלו ללחוץ על מקש "A" ליציאה. השעה שהוגדרה תישאר בתוקף.

1. כאשר תצוגת השעה הינה רגילה, לחצו על מקש "B" במשך 3 שניות לפחות על מנת לבחור בין מצב תצוגה "24" ומצב תצוגה "12" שעות.
2. חסכו זמן.

- בעת ההגדרה, לחצו על מקש "C" ליציאה, או לחצו על מקש "A" במשך 3 שניות לפחות ליציאה מפעולת הגדרת השעה.
- אם מצב הפעלה אינו נמשך מעל 30 שניות, תתבצע יציאה ממצב "הגדרה" Set.

## iii. אספקת חשמל: 230 AC וולט 60 ~ 50 הרץ // DC 5 וולט MA 500

במקרה של הפסקת חשמל, תצוגת LED תכבה, אך CPU מסוגל להמשיך הפעלה אוטומטית בהתבסס על סוללת CR 2032 פנימית. כך ימנע הצורך בתיכנות מחדש כאשר החשמל שב לפעול.

## הוראות בטיחות והדרכה.

- הרחק מרטיבות ומנע חדירת מים או לחות.
- הרחק את המכשיר מטמפרטורות קיצוניות כגון ליד רדיאטור או תנור חם.
- הרחק את המכשיר מנרות דולקים, סיגריות, להבה גלויה וכד'.
- מנע נפילה עצמית או התזת נוזלים כלשהן על המכשיר.
- חבר את המכשיר רק לשקע בטיחותי המספק את רמת המתח הרשומה על המכשיר.
- כדי להקטין סכנת התחשמלות, אל תנתק את המכשיר ע"י משיכת הכבל מהשקע. כבה את המכשיר ממתג הכיבוי ואז אחוז בשקע ושלוף אותו מהשקע.
- ודא שהכבל מנותב כך שאין סכנה שידרכו עליו או שייכשלו בו.
- אין להשתמש בכבל פגום או עם חלקים גלויים.
- בשימוש עם כבל מאריך, יש לוודא שהכבל המאריך תקין.
- אין לפתוח את גב המכשיר שלא ע"י חשמלאי מוסמך.
- במקרה של תקלה אין לנסות לתקן את המכשיר או את כבל זינה בצורה עצמאית, יש לפנות למעבדה מוסמכת.