

שעון מעורר תאורת לילה מטען אלחוטי

דגם: 4946

1. לחצני פונקציות



כיוון ראשוני

הקליקו פעמיים על לחצן \textcircled{L} להגדרת תצוגה של 12 או 24 שעות.
 חייוי PM / AM יופיעו על גבי הצג בזמן שתצוגת 12 שעות מוגדרת.

כיוון השעון:

- 1) הקליקו פעם אחת על לחצן \textcircled{L} לכניסה לכיוון הדקות, כווננו בעזרת +/-.
- 2) הקליקו פעם נוספת על לחצן \textcircled{L} לכניסה לכיוון השעות, כווננו בעזרת +/-.
- 3) הקליקו את לחצן \textcircled{L} בפעם השלישית ליציאה מתכנות.

שעון מעורר

הגדרת שעות לשעון מעורר

בשעון זה ניתן להפעיל שני שעונים מעוררים, הכיוון של שניהם מתבצע ברצף לחץ על לחצן \textcircled{L} במשך 3 שניות, נכנסת למצב תכנות השעון המעורר **1'00** כוון בעזרת לחצני +/- מעבר בין השעות לדקות בעזרת לחצן \textcircled{L} בסיום כיוון שעון מ01 תיכנס לתכנות שעון **2'00** כוון בעזרת לחצני +/- מעבר בין השעות לדקות בעזרת לחצן \textcircled{L}

הפעלת שעון מעורר

- 1) לחיצה של 3 שניות על "+" תפעיל או תכבה את השעון המעורר מספר 1.
 - 2) לחיצה של 3 שניות על "-" תפעיל או תכבה את השעון המעורר מספר 2.
- אם לא תגיב, צלצול ההתראה יצלצל במשך 3 דקות עד לכיבוי אוטומטי.

נודניק אוטומטי

געו בכל לחצן לכניסה למצב נודניק כאשר הפעמון מצלצל. הפעמון יצלצל פעמיים נוספות לאחר 5 דקות. החיווי מהבהב ולחצן ההתראה אינו פועל במהלך כווננו המוצר למצב שינה. במידה ונדרשת הגדרת זמן (שעה).

לכיבוי

לחצו לחיצה ארוכה על לחצן "+" לכיבוי שעון **1'00**
 לחצו לחיצה ארוכה על "-" לכיבוי שעון **2'00**

דרגות בהירות תצוגה:

להנמכת בהירות התצוגה לחץ על "-" להגברת בהירות לחץ על לחצן "+".

הטענה אלחוטית 15 וואט

הנח את מכשירך על איזור ההטענה, הטעינה החלה.
 נורית החיווי הכחולה תידלק, בסיום הטעינה הנורית תכבה.
 במקרה של הפרעה לטעינה הנורית הכחולה תהבהב כל הזמן (Foreign Object Detection)

הגדרת תאורת לילה / אווירה:

- 1) תאורת לילה ניתנת להגדרה ב- 9 מצבי צבע: לבן, רוז', אדום, צהוב, ירוק בהיר, ירוק, כחול בהיר, כחול וורוד.
להפעלה געו בלחצן התאורה פעם אחת להפעלת תאורת הלילה באור לבן. כל נגיעה נוספת תחליף צבע.
לכיבוי לחץ לחיצה ארוכה על כפתור התאורה.

- **בעת הפסקת חשמל** כל הפונקציות כבויים בעת ניתוק מקור החשמל. התיכונות ישמרו באמצעות הסוללה ויוצגו מחדש עם חיבור מקור החשמל.

א. הוראות זהירות

1. שימו לב: על מנת להפעיל התראה, הטענה אלחוטית, תאורת לילה ויציאת USB יחד, על מקור החשמל להיות מחובר למתאמים QC2.0 או QC3.0. במקרה של חיבור באמצעות מתאם 5 וולט, רק ההטענה האלחוטית וההתראה יכולות לפעול יחד.
 2. אין לפרק או להכניס לתוך אש, מים וזאת על מנת למנוע דליפה בעקבות קצר.
 3. אין לעשות שימוש במטענים אלחוטיים בסביבות עם טמפרטורה גבוהה קיצונית, לחות קיצונית או שיתוך קיצוני וזאת על מנת למנוע דליפות של מעגלים חשמליים פגומים.
 4. אין למקם קרוב מדי לכרטיסים מגנטיים (תעודות זהות, כרטיסי אשראי, וכו') עם הרצועות המגנטיות או השבבים וזאת על מנת למנוע תקלה בכרטיס מגנטי.
 5. שמרו על מרווח של יותר מ- 20 ס"מ בין המכשיר הרפואי המושתל (קוצב לב, שבלול מושתל באוזן וכו') לבין המטען האלחוטי וזאת על מנת למנוע הפרעה אפשרית למכשירים הרפואיים.
 6. הרחיקו ילדים מהמוצר במידה והם משחקים במטען האלחוטי כמו במשחק וזאת על מנת למנוע תאונות.
 7. הרחיקו את המטען האלחוטי ואת המקלט ממים וכל נוזל אחר.
 8. לניקי המטען, וודאו שמקור אספקת החשמל מנותק.
 9. טמפרטורת שימוש: 0-45°C
 10. לחות שימוש: 20-85% (40°C).
- האיורים המופיעים במדריך זה נועדו להמחשה בלבד. המוצר המוגמר כפוף לשינויים.
 - תכולת המארז: מטען שעון מעורר, כבל הטענה, מדריך למשתמש.
 - מתאם אינו כלול. אנא רכשו במקום אחר או השתמשו במתאם המקורי של מכשיר הטלפון.

III. מפרט המוצר

כניסה: 5 וולט / 3 אמפר / 9 וולט / 3 אמפר, 12 וולט / 2 אמפר

יציאה אלחוטית: 15 וואט (מקסימום)

יעילות הטענה: 73%

יציאת USB-A: 5 וולט / 1 אמפר (מקסימום)

מרחק הטענה: ≥ 8 מ"מ

רשת: 110-205 קילוהרץ

גודל: 145 X 116 X 73 מ"מ